Instrukcja Bezpieczeństwa – Ogólne Zasady dotyczące drukarek etykiet

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Celem niniejszej instrukcji jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zminimalizowanie ryzyka związanego z niewłaściwą eksploatacją. Przestrzeganie poniższych zaleceń pozwoli uniknąć potencjalnych zagrożeń oraz zachować sprzęt w dobrym stanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

1. Podłączenie do zasilania:
    - Korzystaj wyłącznie z oryginalnego kabla zasilającego i zasilacza dostarczonego przez producenta.
    - Podłącz drukarkę do sprawnego gniazdka z uziemieniem.
    - Nigdy nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami ani nie przeciążaj obwodu elektrycznego.
2. Bezpieczne użytkowanie:
    - Ustaw drukarkę na stabilnej, płaskiej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia lub wstrząsów.
    - Nie używaj drukarki w pobliżu źródeł wilgoci, w bezpośrednim świetle słonecznym lub w miejscach o dużym zapyleniu.
3. Wentylacja i temperatura pracy:
    - Zapewnij odpowiednią przestrzeń wokół urządzenia dla poprawnego przepływu powietrza – nie blokuj otworów wentylacyjnych.
    - Pracuj w temperaturze i wilgotności zgodnej z zaleceniami producenta (zwykle od 10°C do 35°C, wilgotność względna 20%-80%).

Eksploatacja i konserwacja

4. Materiały eksploatacyjne:
    - Używaj wyłącznie oryginalnych etykiet i taśm barwiących rekomendowanych przez producenta, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmów drukujących.
    - Przechowuj materiały eksploatacyjne w suchym miejscu, wolnym od wilgoci i kurzu.

5. Obsługa etykiet i taśm:
    - Przed włożeniem etykiet upewnij się, że rolka jest właściwie założona i nie zawiera uszkodzonych lub zanieczyszczonych elementów.
    - Nie używaj siły podczas wkładania materiałów – postępuj zgodnie z instrukcją producenta.
6. Czyszczenie urządzenia:
    - Wyłącz drukarkę i odłącz ją od zasilania przed rozpoczęciem czyszczenia.
    - Czyść głowicę drukującą delikatnie, używając ściereczki lub patyczka nasączonego alkoholem izopropylowym, zgodnie z instrukcją producenta.
    - Obudowę urządzenia czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką, unikając środków chemicznych.

Bezpieczeństwo mechaniczne i użytkownika

7. Ostrożność przy ruchomych częściach:
    - Nie wkładaj rąk ani innych przedmiotów do wnętrza drukarki podczas jej pracy.
    - Zachowaj ostrożność przy obsłudze mechanizmu drukującego, który może być gorący po dłuższym użytkowaniu.
8. Ochrona przed zacięciami papieru:
    - Jeśli papier lub taśma barwiąca się zatnie, wyłącz drukarkę przed próbą usunięcia blokady.
    - Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu.
9. Bezpieczeństwo dzieci:
    - Trzymaj drukarkę oraz jej akcesoria poza zasięgiem dzieci.
    - Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.

Transport i przechowywanie

10. Transport drukarki:
    - Używaj oryginalnego opakowania lub materiałów amortyzujących podczas transportu urządzenia, aby chronić je przed wstrząsami i uszkodzeniami.

- Upewnij się, że drukarka jest wyłączona i odłączona od zasilania przed przeniesieniem.

11. Przechowywanie urządzenia:
    - Przechowuj drukarkę w suchym miejscu, wolnym od wilgoci, kurzu i ekstremalnych temperatur.
    - Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, odłącz je od zasilania.

Dodatkowe wskazówki

12. Zgodność z normami bezpieczeństwa:
    - Sprawdź, czy urządzenie posiada oznaczenie CE, co potwierdza zgodność z unijnymi normami bezpieczeństwa.
    - Korzystaj z oryginalnych części zamiennych i akcesoriów zatwierdzonych przez producenta.
13. Ochrona danych:
    - W przypadku drukowania etykiet z danymi wrażliwymi, upewnij się, że materiały eksploatacyjne są utylizowane zgodnie z przepisami o ochronie danych.

Dodatkowe wskazówki dotyczące baterii/akumulatorów w mobilnych drukarkach etykiet

14. Bezpieczeństwo baterii/akumulatorów:
    - Korzystaj wyłącznie z oryginalnych baterii i akumulatorów dostarczonych lub zatwierdzonych przez producenta.
    - Unikaj całkowitego rozładowania baterii – ładuj urządzenie, gdy poziom naładowania spadnie poniżej 20%.
    - Ładuj drukarkę wyłącznie za pomocą oryginalnej ładowarki lub kabla USB, zgodnie z zaleceniami producenta.
    - Nigdy nie ładuj urządzenia w miejscach o wysokiej wilgotności, wysokiej temperaturze lub na łatwopalnych powierzchniach (np. na pościeli).
15. Przechowywanie i transport baterii:
    - Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, naładuj baterię do poziomu około 50% i wyłącz drukarkę.

- Przechowuj urządzenie w suchym i chłodnym miejscu, unikając ekstremalnych temperatur (poniżej 0°C i powyżej 35°C).

16. Postępowanie w razie uszkodzenia baterii:
    - Jeśli zauważysz, że bateria nagrzewa się, wydziela zapach, zmienia kształt lub zaczyna dymić, natychmiast przestań jej używać. Odłącz urządzenie od ładowania i umieść je w bezpiecznym miejscu. Skontaktuj się z serwisem producenta.
17. Utylizacja baterii:
    - Zużyte baterie i akumulatory należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych. Nigdy nie wyrzucaj ich do zwykłego kosza na śmieci.

Zastosowanie się do zaleceń pozwoli uniknąć uszkodzeń, zwiększy żywotność urządzenia i zapewni bezpieczeństwo użytkowania. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i otoczenia, przestrzegając powyższych wskazówek.