



Dear customer

Thank you for purchasing this Techly product. For optimum performance and safety, please read these instructions carefully before connecting, operating or adjusting this product. Please keep this manual for future reference.

SAFETY PRECAUTIONS

- Your product is not a toy and is not meant for children, because it contains small parts which can be swallowed and can injure when used inappropriately!
- Please remove the packing materials, because children may cut themselves and there is a risk of swallowing and inhalation.
- Avoid places with high temperatures, humidity or water.
- Do not modify and alter the product and any accessories! Do not use any damaged parts.
- Do not charge your device which is not compatible with power bank, otherwise it might cause failure or fire.

INTRODUCTION

I-CHARGE-10000 is a high-performance Power Bank with a compact and thin design. It allows you to charge your mobile phone, or any other compatible device. The box includes a USB-C™ charging cable which allows you to charge the Power Bank itself.

FEATURES

- Suitable for nearly all kinds of mobile phones and digital products with USB connector;
- Built-in protection ICs to avoid over-charge, over-discharge, over-current and short circuit;



- Intelligent power management solution for steadiness and high efficiency;
- 4-level power indicator lights and on/off press button;
- 0.26 m USB-C™ charging cable included.

3.0 SPECIFICATION

Capacity	10000 mAh
Battery	Li-polymer
Life Cycle	≥500 times
Input & Output	Type-C™, DC 5V/2.1A(max)
Output	USB1 (5V/1A), USB2 (5V/2.1A)
Total output	2.1A (max)
Dimension	68*135*16mm
Weight	220g

OPERATE INTRODUCTIONS

- To charge your device:

Connect your device to the output of power bank, using a USB-C™ cable.

- To charge your power bank.

Connect the input of your power bank to the power adapter or to the computer, using a USB-C™ cable.

Q & A

Q: Unable to charge power bank.

A1: Check if the power adapter is the right one, and if connecting cable and connector works well.

A2: Techly or other brand power adapters are recommended for charging.

Q: Power bank unable to charge your device.

- A1: Power bank voltage is too low, please charge it first
A2: Your device voltage is not compatible with power bank output voltage, please check your device voltage.
A3: Wrong connection between your device and power bank, or unqualified connecting cable and connector.
A4: Power bank failure.

TIPS

1. Please charge power bank once at least every 3 months if no use for a long time.
2. When use, power bank gets a bit hot. It is normal if the heat is not over 60°C.
3. Keep power bank dry, no wipe with chemical cleansers.

PACKAGE INCLUDE

Power bank I-CHARGE-10000, USB-C™ cable, User Manual.



In accordance with the WEEE regulation, electrical and electronic equipment must not be disposed of with household waste. This product must be delivered to the collection points responsible for the disposal and recycling of electrical and electronic equipment.

Contact the competent local authorities for information on the correct disposal of this equipment.



With the CE sign, Techly® ensures that the product is conformed to the basic European standards and directives.

**Gentile Cliente**

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Per ottenere il massimo delle prestazioni nella salvaguardia della vostra sicurezza, vi consigliamo di leggere con attenzione il presente manuale prima di collegare e mettere in funzione il prodotto. Tenete sempre a disposizione il presente manuale per ulteriori esigenze future.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Questo prodotto non è un giocattolo e non è pensato per i bambini, contiene piccole parti che potrebbero venir ingerite o inalate!
- Rimuovere tutti gli imballi che potrebbero causare soffocamento se manipolati da bambini.
- Evitare di installare l'apparecchio in luoghi con temperature, umidità eccessive o acqua.
- Non modificare o alterare il prodotto e i suoi accessori!
Non utilizzare parti danneggiate.
- Non caricare il tuo dispositivo che non è compatibile con il power bank, altrimenti potrebbe causare guasti o incendi.

INTRODUZIONE

I-CHARGE-10000 è un Power Bank ad alte prestazioni con un design compatto e sottile. Ti permette di ricaricare il tuo cellulare, o qualsiasi altro dispositivo compatibile. La confezione include un cavo di ricarica USB-C™ che consente di ricaricare il Power Bank stesso.

CARATTERISTICHE

- Adatto a quasi tutti i tipi di telefoni cellulari e prodotti digitali con connettore USB;
- Circuiti integrati di protezione incorporati per evitare



- sovraccarico, scarico eccessivo, sovracorrente e cortocircuito;
- Soluzione intelligente di gestione dell'alimentazione per stabilità e alta efficienza;
 - Indicatori luminosi di alimentazione a 4 livelli e pulsante di accensione/spegnimento;
 - Cavo di ricarica USB-C™ da 0,26 m incluso.

SPECIFICHE

Capacità	10000 mAh
Batteria	Polimeri di litio
Ciclo di vita	≥500 times
Input & Output	Type-C™, DC 5V/2.1A(max)
Output	USB1 (5V/1A), USB2 (5V/2.1A)
Output totale	2.1A (max)
Dimensioni	68*135*16mm
Peso	220g

INTRODUZIONI OPERATIVE

- **Per caricare il tuo dispositivo:**

Collega il tuo dispositivo all'uscita del power bank, utilizzando un cavo USB-C™.

- **Per caricare il tuo power bank:**

Collega l'ingresso del power bank all'alimentatore o al computer utilizzando un cavo USB-C™.

DOMANDE E RISPOSTE

D: Impossibile caricare il power bank.

R1: Controlla se l'alimentatore è quello giusto e se il cavo e il connettore funzionano bene.

R2: Per la ricarica si consigliano adattatori di alimentazione Techly o di altra marca.



D: Il power bank non è in grado di caricare il tuo dispositivo.

R1: La carica del power bank è troppo bassa, caricalo.

R2: La tensione del tuo dispositivo non è compatibile con la tensione di uscita del power bank, controlla la tensione del tuo dispositivo.

R3: Collegamento errato tra il dispositivo e il power bank, o cavo di collegamento e connettore non qualificati.

R4: Guasto del Power Bank.

SUGGERIMENTI

1. Si prega di caricare il power bank una volta almeno ogni 3 mesi se non viene utilizzato per un lungo periodo
2. Durante l'uso, il power bank si surriscalda. È normale se il calore non supera i 60° C.
3. Tenere asciutto il power bank, non strofinare con detergenti chimici.

LA CONFEZIONE INCLUDE

Power bank I-CHARGE-10000, Cavo USB-C™, Manuale.



In conformità alla normativa WEEE, le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Il presente prodotto deve essere consegnato ai punti di raccolta preposti allo smaltimento e riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Contattate le autorità locali competenti per ottenere informazioni in merito allo smaltimento corretto della presente apparecchiatura.



Con il marchio CE, Techly® garantisce che il prodotto è conforme alle norme e direttive europee richieste.

All rights reserved. All trademarks and trade names are those of their respective owners.
TECHLY® - Viale Europa 33 - 33077 Sacile (PN) - Italy