

Instrukcja Bezpieczeństwa – Ogólne Zasady dla atramentowych urządzeń wielofunkcyjnych drukujących

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Celem niniejszej instrukcji jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zminimalizowanie ryzyka związanego z niewłaściwą eksploatacją. Przestrzeganie poniższych zaleceń pozwoli uniknąć potencjalnych zagrożeń oraz zachować sprzęt w dobrym stanie.

Zagrożenia i środki bezpieczeństwa

1. Ryzyko związane z prądem elektrycznym:
 - a. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do prawidłowo działającego gniazdka z uziemieniem.
 - b. Nie używaj urządzenia, jeśli zauważysz uszkodzenie kabla lub wtyczki – skontaktuj się z serwisem.
 - c. Nigdy nie obsługuj przewodów mokrymi rękami.
2. Wentylacja i przegrzanie:
 - a. Urządzenie wymaga odpowiedniej cyrkulacji powietrza – zostaw wolną przestrzeń wokół sprzętu (minimum 10cm).
 - b. Nie blokuj otworów wentylacyjnych ani nie umieszczaj urządzenia w ciasnych, zamkniętych miejscach.
 - c. Unikaj ciągłej pracy sprzętu przez długi czas bez przerw.
3. Materiał eksploatacyjny – atrament:
 - a. Przy wymianie atramentu upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
 - b. Używaj rękawic ochronnych i unikaj kontaktu z tuszem. Atrament może być szkodliwy w kontakcie ze skórą, oczami lub drogami oddechowymi.
 - c. Przechowuj materiały eksploatacyjne w suchych miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt.
4. Bezpieczeństwo mechaniczne:
 - a. Nie wkładaj rąk ani przedmiotów do wnętrza urządzenia, gdy jest włączone.
 - b. Przed otwarciem urządzenia upewnij się, że sprzęt jest wyłączony.
5. Ochrona przed wilgocią i wodą:
 - a. Unikaj użytkowania urządzenia w miejscach narażonych na wysoką wilgotność, takich jak łazienki.
 - b. Jeśli sprzęt zostanie zalany, odłącz go od prądu i zgłoś problem serwisowi.
6. Ochrona przed temperaturami:
 - a. Przechowuj urządzenie i materiały eksploatacyjne w temperaturze zgodnej z zaleceniami producenta.

- b. Unikaj bezpośredniego nastonecznienia lub bliskiego kontaktu urządzenia z źródłami ciepła (piece, grzejniki, otwarty ogień).

Konserwacja i eksploatacja

- 7. Czyszczenie:
 - a. Przed rozpoczęciem czyszczenia zawsze odłącz urządzenie od zasilania.
 - b. Używaj suchej lub lekko wilgotnej szmatki; unikaj agresywnych detergentów.
 - c. Podczas czyszczenia wnętrza urządzenia unikaj wdychania pyłu.
- 8. Wymiana elementów:
 - a. Korzystaj wyłącznie z części i materiałów rekomendowanych przez producenta.
 - b. W przypadku awarii lub konieczności naprawy, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.
- 9. Bezpieczeństwo dzieci:
 - a. Trzymaj urządzenie oraz akcesoria (kable, atrament) poza zasięgiem dzieci.
 - b. Urządzenie powinno być obsługiwane wyłącznie przez osoby dorosłe.

Dodatkowe wskazówki

- 10. Dokumentacja i zgodność:
 - a. Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj pełną instrukcję obsługi dostarczoną przez producenta.
 - b. Upewnij się, że sprzęt posiada oznaczenie CE, które potwierdza zgodność z normami bezpieczeństwa w Unii Europejskiej.
- 11. Ochrona dokumentów i urządzenia:
 - a. Unikaj korzystania z mokrego, pogniecionego lub zniszczonego papieru, który może zablokować mechanizm urządzenia.
 - b. Prawidłowe ułożenie papieru w podajniku zapobiega zacięciom i uszkodzeniom.

Zastosowanie się do zaleceń pozwoli uniknąć uszkodzeń, zwiększy żywotność urządzenia i zapewni bezpieczeństwo użytkowania. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i otoczenia, przestrzegając powyższych wskazówek.